



ホットシューアダプターFと延長コードF5Pは、カメラから外付けストロボを離して使うときに用います。AF500FTZでは、右図のようにホットシューアダプターFをカメラのホット shoeに取り付け、延長コードF5Pを、ストロボ本体とアダプターそれぞれの5Pソケットに接続します。それ以外のストロボでは、ストロボの下にもう一つのホットシューアダプターFを取り付け、それぞれの5Pソケットに延長コードF5Pを接続します。また、AF140Cマクロストロボのコントロールパックなどを、オートフォーカスカメラのホット shoeに取り付けるときは、このアダプターを使うとシャッターボタンなどの操作がしやすくなりますのでご利用ください。

- 67IIで使用する場合は、別売の「ホットシューグリップ67II」にホットシューアダプターFを取り付けてお使いください。
- 別売のアクセサリーとして、ストロボを三脚に取り付けることができるオフカメラシューアダプターFもあります。
- カメラの内蔵ストロボと外付けストロボで増灯撮影ができます。
- ストロボをカメラから離して使うときは、AFスポットビームが正確に被写体にあたらないのでスポットビームの使用はできません。
- 上図×印のように、ホットシューアダプターFの上にはリングライト用コントロールパック以外のストロボを付けないでください。
- 従来のアクセサリー「ホットシューグリップ」などに組み合わせて使用すると正しく動作しません。

The Hot-Shoe Adapter F and the 5P Sync Cord F enable you to use external flash units detaching from the PENTAX camera. For the external flash unit AF500FTZ, attach the Hot-Shoe Adapter F to the camera and connect it to the flash unit using the 5P Sync Cord F by inserting both ends of the 5P Sync Cord F into the each of the 5P sockets of the adapter and the flash unit as shown in the above illustration. For other external flash units which have no 5P socket, two pieces of the Hot-Shoe Adapter F are required. Attach the Hot-Shoe Adapter F to the camera and another one to the flash unit and connect them using the 5P Sync Cord F.

When also fitting the Control Pack for the Macro Flash AF140C, etc. on the camera's hot shoe, using this Adapter makes it easier to operate the camera's function button and switch.

- An optional hotshoe grip 67II is required when using with 67II camera.
- The optional accessory, Off-Camera-Shoe Adapter F is also available. It can be mounted on a tripod and is used off a camera.
- As shown above, these accessories enable you to use the camera's built-in flash and the Pentax Dedicated External flash unit simultaneously.
- When using the flash unit off the camera, the AF spotbeam is not applicable as it does not properly illuminate the subject.
- As "X"-marked above, do not use the flash (except control pack for Ring Light) by mounting it on the Adapter.
- Do not use the Adapter on the Hot-Shoe Grip. This combination usage may not operate properly.
- The 5P Sync cord F (L) is a 2.9m length straight cord.

- ・長さ 2.9m の延長コード F5P (L) は、カールをしていない、ストレートコードです。
- ・ホットシューアダプターFをMZ-3などMZ-○○の名称のカメラ (MZ-M 除く)、およびペンタックス・デジタル一眼レフカメラに取り付けた場合、内蔵ストロボは接触して上に上がらなくなります。外付けストロボとの併用が必要な場合は、別売のホットシューアダプターFGをお使いください。

ホットシューアダプターF

使用カメラ： ペンタックス・オートフォーカス

一眼レフカメラ、67II

使用ストロボ： AF540FGZ・AF360FGZ

AF330FTZ・AF500FTZ

AF200FG

AF140C マクロストロボ

大きさ・

質量 [重さ] : 30[幅] × 24[高] × 28.5[厚]mm

25g

延長コード F5P

長さ

延長コード F5P (0.5m) : 0.5m

延長コード F5P (1.5m) : 1.5m

延長コード F5P (L) : 2.9m

- When the Hot-Shoe Adapter F is attached to any PENTAX SLR digital camera or MZ/ZX series camera (except MZ-M/ZX-M), the camera's built-in flash does not pop-up fully. When you wish to discharge the external flash and the built-in flash simultaneously, be sure to use the optional Hot-Shoe Adapter FG.

Hot-Shoe Adapter F

Camera to use with: PENTAX Autofocus SLR camera, 67II

Flashes to use with: AF540FGZ, AF360FGZ, AF330FTZ, AF500FTZ, AF200FG

Macro Flash AF140C

Dimensions:

30 (W) × 24 (H) × 28.5 (D)mm
(1.2" × 0.9" × 1.1")

Weight:

25grams (0.9oz)

5P Sync Code F

Cord length

5P sync cord (0.5m): 0.5m (1.6ft)

5P sync cord (1.5m): 1.5m (4.9ft)

5P sync cord (L): 2.9m (9.5ft)

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTIFICATION OR ANY OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER.

HOYA株式会社
PENTAX イメージング・システム事業部
〒174-8639 東京都板橋区前野町2-35-7

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
Specifications and external dimensions are subject to change without notice.